Manual de instruções centrifuga wanke

Obrigado por adquirir a **Centrífuga de Roupa.** Leia o manual atentamente para conhecer a centrífuga e siga as instruções para instalá-la com segurança.

Precauções

• Antes de ligar o cabo de alimentação na tomada, verifique se a voltagem indicada no produto é a mesma em que será ligada. Desconecte o cabo de alimentação da tomada quando a centrífuga não estiver sendo usada. É indispensável o uso de um circuito exclusivo para a proteção da centrífuga, fios, tomadas e disjuntores. Nunca utilize a sua centrífuga se o cabo de alimentação ou plugue estiver danificado. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Não utilize extensões elétricas (T ou benjamim), pois poderão ocasionar sobrecargas na instalação elétrica. Não opere a centrífuga com os pés descalços, evitando riscos de choques elétricos. Caso ocorra variação ou queda frequente de energia na instalação elétrica da residência desconecte o cabo de alimentação da tomada, para evitar danos a sua centrífuga, e não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente.
• Para evitar acidentes, pessoas incapacitadas sem vigilância ou pessoas que desconheçam suas instruções e uso.
• Este aparelho não deve ser operado por crianças.

Instalação e conservação

• Instale a centrífuga em local ventilado, sobre uma superfície plana, livre de obstáculos tais como tapete e fora do alcance da chuva, do sol e outras fontes de calor. Escolha um local próximo a um ralo, facilitando o escoamento da água.
• Eventuais manchas nas partes plásticas podem ser removidas com pano levemente embebecido em água e sabão neutro. Nunca utilize solvente, benzina ou outros produtos químicos para limpeza.
• Procure utilizar tomadas elétricas mais altas para evitar que molhe o plugue ou que crianças tenham acesso, evitando acidentes.
• Este equipamento não deve ser utilizado sobre tapetes ou objetos que possam obstruir a passagem de ar.

Instruções de uso e manutenção

1 - Para abrir a tampa da Centrífuga de Roupas, gire a alavanca no sentido anti-horário, deixando na posição desligado.
2 - Retire o protetor de Roupas, coloque as roupas distribuindo-as uniformemente **dentro do cesto** (para evitar desbalanceamento), e recoloque o protetor de roupas **dentro do cesto em cima da roupa**. Evite colocar roupas em excesso, ultrapassando o cesto ou o limite de peso recomendado. **É obrigatório o uso do protetor de roupas dentro do cesto em cima das roupas, pois, este garantirá que a roupa não sairá do cesto.**
Coloque o recipiente para captar a água escoada da centrifugação ou se preferir, pode escoar diretamente no ralo.
3 - Após colocar a roupa abaixe a tampa da **Centrífuga de Roupas** e gire a alavanca em sentido horário. Se você perceber uma vibração exagerada, desligue a máquina, girando a alavanca no sentido anti-horário para a posição desligado e verifique se as roupas estão bem distribuídas no cesto. Para saber o momento certo de desligar a centrifuga, verifique a quantidade de água que sai pelo bico. Quando esta parar, a roupa estará centrifugada. **Gire a alavanca** no sentido anti-horário para a posição desligado e aguarde a liberação da tampa.
Submeter o produto a uma revisão preventiva anualmente (após período da garantia). Contratar a revisão junto a uma Assistência Técnica Autorizada (não coberto pela garantia).
Você poderá centrifugar na sua Centrífuga de Roupas: lã, tecidos sintéticos e algodão.
Obs.: Algumas peças mais pesadas como calças e jaquetas jeans, moletons e peças de malha saem da centrífuga úmidas, necessitando ficar no varal por algum tempo antes de estarem prontas para o uso.

Instruções de segurança

• **A centrífuga foi desenvolvida exclusivamente para uso doméstico.**
• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
• **NUNCA** deixar o aparelho conectado à rede elétrica quando não estiver em uso.
• Supervisione **TODO** o processo de centrifugação, principalmente quando há crianças por perto.
• Apesar este aparelho ser dotado de sistema de segurança, NUNCA coloque suas mãos dentro do cesto até que este esteja completamente parado e tenha sido desconectado da rede elétrica.
• Coloque a centrífuga sobre uma superfície plana, nunca a utilize sobre nenhum objeto ou bacia.
• **JAMAIS** segure a centrífuga em funcionamento.
• **JAMAIS** desloque a centrífuga em funcionamento.
• **SEMPRE** desligue a centrífuga antes de suspendê-la ou mesmo deslocá-la.
• **JAMAIS** desligue o cabo de alimentação da tomada com as mãos molhadas.

Certificado de Garantia

Para sua orientação e garantia do produto é importante que sejam lidas as instruções de uso, ficando expressas as seguintes condições:
1 - **A Wanke S.A.** garante este produto pelo prazo de 1 ano, a contar da data de emissão da nota fiscal de compra para o primeiro adquirente, quando comprovada a existência de defeitos de material ou fabricação. Os três primeiros meses desta garantia são exigidos pela lei nº8078, de 11 de setembro de 1990. Os últimos nove meses constituem uma cobertura adicional concedida pela **Wanke S.A.**
2 - Constatado o defeito, o consumidor deverá procurar o Assistente Técnico Autorizado mais próximo ou entrar em contato com a fábrica.
3 - Durante o prazo de garantia, as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra. As despesas de frete e seguro decorrentes da remoção do produto para conserto correrão por conta do proprietário.
4 - Esta garantia perderá totalmente sua validade, se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir expressas:
a) O produto não for utilizado apenas para uso doméstico e exclusivamente para centrifugar roupas de lã, sintética e algodão, ou seja, para retirada de água e sabão das mesmas;
b) Não forem cumpridas as instruções de uso;
c) O produto sofrer alterações ou consertos por pessoas não autorizadas pela Wanke S.A.;
d) As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas;
e) Ocorrer a ligação deste produto em tensão elétrica não condizente com a recomendada no produto;
f) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original, adaptado ou ainda que não tenha as especificações técnicas de projeto;
g) O aparelho tiver recebido maus tratos ou for exposto à ação do tempo;
h) Falhas de funcionamento do produto decorrente da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrente de existência de objetos no seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
j) Se não for usado o protetor de roupas.
5 - A garantia não cobre:
a) Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebras) e de instalação do produto, ou quando não for constatado nenhum defeito;
b) A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a intempéries (chuva ou sol).
6 - A Wanke S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
7 - A Wanke S.A. se reserva o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos "Wanke" inclusive as condições aqui descritas sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

Características Gerais

1. Tampa
2. Gabinete
3. Saída de água
4. Pés
5. Alavanca liga/desliga
6. Pegador traseiro

Dados Técnicos

Modelo	BELLA ECO	
Tensão	127V 60Hz	220V 60Hz
Carga máxima de roupa Seca	2,9 kg	2,9 kg
Carga máxima de roupa Molhada	8,8 kg	8,8 kg
Potência Nominal	292 W	286 W
Dimensões (AxLxP)	66x43x44 cm	
Motor	1/4 CV	
RPM	1710	

Priorizando a sustentabilidade, a Wanke se associou a ABREE, que é uma entidade gestora que gerencia a logística reversa do seu produto e suas embalagens dando assim o destino ambientalmente correto para elas. Para localizar um ponto de recebimento mais próximo a você ou conhecer mais sobre a ABREE acesse o site: http://abree.org.br, ou utilize o QrCode ao lado.

Conheça outros produtos utilizando o QrCode ao lado ou acessando o site: http://www.wanke.com.br

Para uma correta manutenção da sua Centrífuga de Roupas Wanke, utilize o Serviço Autorizado Wanke de Assistência Técnica quando precisar. Utilize o Qrcode ao lado para acessar a lista de assistências técnicas visite o nosso site: http://www.wanke.com.br/assistencia-tecnica.

Este manual de instruções também está dispoível em formato digital no site: http://www.wanke.com.br/assistencia-tecnica

WANKE S.A.
Rodovia BR 470, 2800
Fone / WhatsApp: +55 47 3301 2511 - CEP 89083 270
Indaial - Santa Catarina - Brasil
www.wanke.com.br - falecom@wanke.com.br
CNPJ: 84.228.105/0001-92 - IE: 250.224.291

REVISÃO 06/24
38130148 - MANUAL INSTRUÇÃO CWIN PT-ESP

Gracias por adquirir la **Secarropas Wanke.** Lea detenidamente este manual para conocer su Secarropas y siga todas las instrucciones para instalarla y operarla de forma segura.

Instalación

• La instalación de la **Secarropas Wanke** es fácil y sencilla, y no necesita acompañamiento técnico.

• Instale el Secarropas en local ventilado, sobre una superficie plana, nivelada y antideslizante, protegida de la lluvia, del sol y otras fuentes de calor, cerca de una rejilla de desagüe. La Secarropas deberá estar a una distancia mínima de 10cm de la pared.

⚠ El piso desnivelado puede causar el mal funcionamiento del producto.

• Utilice tomacorrientes más altas para evitar mojar la ficha o el acceso de los niños, evitando accidentes. El cableado eléctrico de su hogar debe estar de acuerdo con las normas vigentes.

• No coloque este aparato sobre alfombras u objetos que puedan obstruir el paso del aire o interferir en su estabilidad. No lo utilice en superficies mojadas, mesas o encimeras.

• Para el correcto mantenimiento de su **Secarropas Wanke** utilice siempre el Servicio Autorizado Wanke de Asistencia Técnica, cuando necesario.

Limpieza y Conservación

Limpie su Secarropas con un paño humedecido en agua y jabón neutro. Nunca utilice agua con temperatura superior a 60°C. Nunca utilice solvente, benzina u otros productos abrasivos.

Siguiendo correctamente estas recomendaciones usted asegurará una larga vida a su **Secarropas Wanke.**

1 - Para abrir la tapa del Secarropas Bella Eco/ Bella / Bella Eco Mais / Bella Mais, gire la palanca a la izquierda, dejando en la posición de apagado.

Importante: para su seguridad, la tapa del Secarropas Bella Eco/ Bella / Bella Eco Mais / Bella Mais sólo podrá ser abierta cuando el tambor esté totalmente detenido.

2 - Retire el protector de ropa, coloque la ropa distribuyéndola uniformemente dentro del tambor (para evitar desbalanceamiento), y recoloque el protector de ropa dentro del tambor encima de la ropa.

Evite colocar ropa en exceso, sobrepasando el tambor o el límite de peso recomendado. **Es obligatorio el uso del protector de ropa dentro del tambor encima de la ropa, pues el mismo asegura que la ropa no saldrá del tambor.**

Coloque el recipiente para recoger el agua drenada de la secarropas, o si lo prefiere, puede drenar directamente en el desagüe.

3 - Después de colocar la ropa y el protector baje la tapa del Secarropas Bella Eco/ Bella, gire la palanca de accionamiento a la posición de encendido. No obstante, si usted nota una vibración exagerada, desactive la máquina, gire la palanca hasta la posición apagado y verifique la ropa está bien distribuida en el tambor.

4 - Si ha adquirido el modelo Secarropas Bella Eco Mais / Bella Mais, es necesario girar la perilla del temporizador hasta el programa deseado para el centrifugado (Ligero, Normal, Pesado).

Cuando termina el ciclo deseado, gire la palanca a la izquierda, dejando en la posición de apagado y espere a que la liberación de la tapa.

Importante: La perilla del temporizador apagará el motor, pero no frena la cesta.

Obs.: Algunas prendas más pesadas como pantalones y camperas jeans, prendas de algodón o algodón frizado salen del secarropas húmedas, y por eso es necesario colocarlas por un tiempo en el tendedero para que queden listas para ser usadas.

Instucciones de Seguridad

• Nunca utilice su Secarropas si el cable o la ficha está dañado. La sustitución del cable deberá hacerse en la red de Servicio Técnico Wanke.

• No utilice extensiones eléctricas ni conectores (tipo T), ya que estos pueden causar sobrecargas en el sistema eléctrico, y así causar accidentes.

• En caso de apagón o variación frecuente de la red, desconecte la ficha de alimentación del tomacorriente para evitar daños al producto, y además no deje el producto trabajando o conectado al tomacorriente durante su ausencia.

• Para evitar accidentes, personas incapacitadas sin vigilancia o por personas que desconozcan sus instrucciones de uso.

• La Secarropas ha sido diseñada exclusivamente para uso doméstico y para lo secado de materiales textiles.

• Este aparato no debe ser operado por niños.

• SIEMPRE desconecte la Secarropas antes de suspenderla o desplazarla.

• NUNCA desconecte la ficha de alimentación del tomacorriente con las manos mojadas.

Distribuya la ropa de manera uniforme en la Secarropas. Si no logra el correcto balanceo durante su operación, apáguela y redistribuya la ropa en su interior. **NUNCA** levante o mueva la Secarropas mientras está en funcionamiento.

NUNCA poner objectos metálicos como llaveros, cinturones y anillos de cortinas.

JAMÁS incluya otros objetos como calzados, zapatillas y bichos de peluche.

El uso del protector de ropas es **OBLIGATORIO**, ya que así se asegurará que, durante el proceso, la ropa permanecerá en el tambor. Ajústelo siempre dentro del tambor, sobre la ropa, nunca sobre el tambor.

Es prohibida la manipulación por niños!

Nunca coloque objetos metálicos como llaveros y cintos.

Certificado de Garantia

Para su orientación y para la garantía del producto, es importante que usted lea y comprenda todas las instrucciones de operación, quedando expresas las siguientes condiciones:

1 • A Wanke S.A garantiza este producto por el plazo de un año, a contar desde la fecha de emisión de la factura de compra para el primer comprador, cuando comprobada la existencia de defectos de material o de fabricación.

2 • Una vez verificado un defecto, el consumidor deberá buscar la tienda autorizada de Servicio Técnico más cercana o entrar en contacto con la fábrica.

3 • Durante el plazo de garantía, la mano-de-obra así como las partes y componentes eventualmente defectuosos serán cambiados gratuitamente. Los gastos con flete y seguro resultantes de la remoción del producto para reparo correrán por cuenta del propietario.

4 • Esta garantía perderá totalmente su validad si ocurrir cualquier una de las siguientes hipótesis:

a) El producto no se haya utilizado solamente para uso doméstico;
b) El producto no haya sido utilizado exclusivamente para el secado de ropas de lana, sintética y algodó.
c) No se hayan cumplido todas las instrucciones de operación presentadas en este manual;
d) El producto haya sufrido cambios o reparaciones hechos por personas no autorizadas por **Wanke S.A.**
e) Las etiquetas de identificación hayan sido alteradas, tachadas o removidas;
f) El producto haya sido conectado a una tensión (voltaje) diferente de la indicada;
g) Cualquier parte, pieza o componente añadido al producto sea identificado como no original, adaptado o que no tenga las especificaciones técnicas del proyecto;
h) El problema de funcionamiento sea resultante del mal uso o exposición a la acción del tiempo;
i) Disfunciones del producto como resultado de la falta de limpieza y exceso de residuos o todavía resultante de la existencia de objetos en su interior, extraños para su funcionamiento y finalidad de uso.

5 • No están cubiertos por la garantía:

a) Gastos y daños resultantes del transporte del producto para reparación (golpes, arañazos, abolladuras, etc.) y de la instalación del producto, o cuando no sea verificado ningún defecto;
b) La sustitución de partes dañadas durante el transporte del producto o resultantes de su exposición a intemperies (lluvia o sol).

6 • Wanke S.A. no autoriza a ninguna persona o entidad a asumir en su nombre cualquier otra responsabilidad relativa a la garantía de sus productos, además de las aquí indicadas.

7 • Wanke S.A. se reserva el derecho de, a cualquier tiempo, revisar, cambiar o descontinuar los productos "Wanke", incluso las condiciones aquí descritas, sin que eso resulte en cualquier responsabilidad ni obligación con el Servicio Técnico, Revendedor, Comprador o Terceros.

Características Gerais

1. Tapa
2. Gabinete
3. Salida de agua
4. Patas de goma
5. Palanca activar/desactivar
6. Manijas para translado
7. Perilla

Dados Técnicos

Producto	CWIN 100E
Tensión	220V 50Hz
Dimensiones (Alt x Ancho x Prof)	66x43x44 cm
Capacidad (ropa mojada)	10 kg
Potência Nominal	286 W
Motor (com protección térmica)	1/4 CV
RPM	1800

WANKE S.A.
Dirección: Rodovia BR 470, 2800
Teléfono/Fax: +55 47 3301 2511 - CEP 89083-270
Indaial - Santa Catarina – Brasil
www.wanke.com.br - falecom@wanke.com.br
CNPJ: 84.228.105/0001-92 - IE: 250.224.291
Hecho em Brasil